



Wenn Sie die Flasche für ein Fremdgerät verwenden möchten, müssen Sie den oberen Einsatz Ihres Wasserspenders entfernen.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Wasserfilters können sich produktions- und transportbedingt Aktivkohlestaubpartikel lösen.

Die optimale Wasserqualität entfaltet sich erst nach dem zweiten Spülvorgang.

Um eine gleichbleibend hohe Wasserqualität zu gewährleisten, sollte der Wasserfilter alle 3 Monate oder nach 1.200 Liter (je nachdem was zuerst eintritt) ausgetauscht werden. Die maximale Haltbarkeit des Wasserfilters ist auf der Flasche vermerkt.



Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Nehmen Sie den Wasserzuflussverteiler und schrauben Sie die Flügelmutter ab.
3. Nehmen Sie den oberen Einfüllbehälter, öffnen Sie den Deckel und setzen Sie den Wasserzuflussverteiler in die vorgesehene Öffnung. Befestigen Sie diesen mit der Flügelmutter.
4. Nehmen Sie nun den Wasserfilter und schrauben Sie diesen mit gleichmäßigem Druck in das Filtereinschraubgewinde.
5. Nehmen Sie nun den Schwimmer und entfernen Sie die Mutter und den ersten Dichtungsring. Nehmen Sie jetzt den unteren Wasserbehälter und stecken Sie den Schwimmer von außen in die vorgesehene Öffnung. Stecken Sie nun den Dichtungsring über das Gewinde vom Schwimmer. Befestigen Sie nun den Schwimmer mit der Mutter.
6. Setzen Sie jetzt die Flasche auf Ihren **misterfresh**-Wasserspender und befüllen Sie die Flasche mit Wasser. Achten Sie auf die Füllstandshöhe. Entleeren Sie die ersten zwei Füllungen der Flasche vor der ersten Inbetriebnahme über die Auslaufhähne Ihres Wasserspenders.

